

# DOMINATOR

*DOBLE 18" ULTRA BASS*

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA




Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

 Conserve este manual para futuras referencias.

## **INSTRUCCIONES GENERALES**

- \* Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- \* Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- \* Gracias por adquirir este producto. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- \* Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).

### INSTRUCCIONES BÁSICAS



#### 1. Mono Link y TWS

**Vinculación Mono Link (Bluetooth):** Al encender el equipo, automáticamente el LED indicador PAIR ML/TWS comenzará a parpadear en color azul, significa que el equipo está listo para vincularse vía BLUETOOTH con un Dispositivo Móvil. En el dispositivo que desea vincular busque y seleccione el Bluetooth llamado "DOMINATOR". La vinculación será exitosa cuando el LED indicador PAIR ML/TWS se mantenga encendido en color azul sin parpadear.

**Enlace TWS:** Para el enlace TWS con otro DOMINATOR, encienda los equipos y mantenga presionado el botón MONO LINK / TWS, el LED indicador PAIR ML/TWS comenzará a parpadear en color rojo, significa que el equipo está listo para realizar el enlace. El enlace será exitoso cuando los LEDs indicadores PAIR ML/TWS se mantengan encendidos sin parpadear en color rojo.

Para desactivar o volver activar estas funciones, presione una vez el botón MONO LINK / TWS hasta que se apague o encienda el LED indicador PAIR ML/TWS.

**2. LED Pair:** LED indicador de estatus de vinculación vía Bluetooth y/o Enlace TWS.

**3. LED Signal / Limit:** Si este LED se enciende, quiere decir que se está recibiendo una señal de audio desde las entradas Combo XLR/Plug 6.3mm del equipo. Si este LED está apagado, quiere decir que no se está recibiendo una señal de audio desde las entradas Combo XLR/Plug 6.3 mm del equipo. Si este LED parpadea en rojo, quiere decir que la señal de entrada se está saturando. Si esto ocurre, disminuya el nivel de volumen.

**4. Botón de selección DSP (Digital Signal Processor):** Presiona este botón para seleccionar el modo DSP que desee (DSP 1 / DSP 2 / DSP 3 / DSP 4).

**5. LEDs DSP:** Si un LED indicador está encendido, quiere decir que ese efecto DSP está seleccionado y ese modo se está aplicando al audio de salida.

**6/7. Input (1 y 2):** Entradas balanceadas de señal de audio Combo XLR/Plug 6.3mm.

**8/9. Link (1 y 2):** Salidas de audio Pasiva XLR para LINKEAR otro bafle o bocina.

**10/11. Mix Out (1 y 2):** Salidas de audio Pasiva XLR.

**12. Botón de Fase:** Botón para invertir la fase de señal de 0° - 180°.

**13. Perilla de Volumen SUB:** Perilla que ajusta el volumen de la unidad.

**14. Perilla de Crossover:** Perilla que ajusta la frecuencia de la unidad de 40 Hz a 180 Hz.


**15. Power ON/OFF:** Presione el botón hacia arriba para encender el producto (ON). Presione el botón hacia abajo para apagarlo (OFF).

**16. Fusible**

**17. Power Input:** Entrada de alimentación Powercon.


## DIAGRAMA DE CONEXIONES

El **DOMINATOR** puede utilizarse para sonorizar eventos o musicalizar auditorios.  
En la siguiente ilustración se muestra como realizar la conexión entre dos **DOMINATOR**:



## DIAGRAMA DE CONEXIONES

En la siguiente ilustración se muestra una de las posibles formas de conectar el **DOMINATOR** incorporando una mezcladora pasiva:



Nombre:

---

Domicilio:

---

Producto:

---

Fecha de compra:

---

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - \_\_\_\_\_

#### CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

#### ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

#### ATENCION A CLIENTES:

( TODA LA REPUBLICA MEXICANA )

