


Convertidor Hi-Low de 4 Canales con Encendido Remoto de 12 V



El cable **CAFE** usualmente no se usa :

Use solo en caso de que no escuché audio en ambos canales.

Si esto sucede, aterrizar este cable a la tierra del chasis de su autoestéreo